


# Comment régler le problème de son sur les pc ASUS v2

## Comment régler le problème de son sur les ASUS :

- Allez dans les "Paramètres" > "Système" > "Son"
- Cliquez sur " Haut-parleurs"
- Sous " amélioration audio" choisissez " Désactivé"



Révision #1

Créé 2026-07-06 10:22:59 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary

Mis à jour 2026-07-06 10:22:59 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary