

Procedure_panne_Asus

Auteur		Validation	
Prénom et Nom	Ex. Christophe Pommier	Nom :	Guy NAZEBI
Date :	17/05/2024	Date :	00/00/2024

Remarque aux rédacteurs : Le texte en rouge de la 1ère page, de l'entête et du pied de page correspondent à des champs "propriétés" du résumé du document.

Procédure Restauration PC Portable Asus
--

Ce document est confidentiel et établi à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute diffusion de ce document ou toute publication totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse de la DINSI.

Versions

#	Mis à jour par	Date	Description
1.0	Languedoc Clément	26/07/2024	Création du document

Liste de diffusion

Entité	Nom	Type de diffusion
DINSI	Infra et Exploitation	Onlyoffice

#####

Introduction

Ce document décrit la procédure concernant la restauration des PC Asus suite à une panne générale dans l'enceinte de l'établissement.

Procédure initialisation de la clé

Enable boot secure et supprimer l'entrée obselete	Enable boot secure et supprimer l'entrée obselete	Enable boot secure et supprimer l'entrée obselete
	indication	action
	initialisation	Pour faire fonctionner la clé USB assurez-vous d'avoir désactivé le boot secure et d'avoir mis l'entrée en première ligne afin que le PC boot directement sur la clé.
	initialisation	Après avoir inséré la clé USB, continuez lorsque vous voyez le « PASS », retirez la clé puis laissez le PC s'initialiser jusqu'à la connexion de l'utilisateur. Redémarrez le PC
	bios	Allez dans le bios, F7 « advanced mode » / Boot / delete boot option et delete la première entrée qui est affiché puis allez dans « Security » / secure boot / secure boot enabled pour activer le secure boot Enregistrer avec f10 puis redémarrer
	Final	Bien vérifier que l'initialisation fonctionne correctement.

Révision #1

Créé 2026-07-06 10:22:58 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary

Mis à jour 2026-07-06 10:22:58 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary